




# Držiak toaletného papiera s LED nočným svetlom



**sk** **Návod na použitie**

## Vážení zákazníci!

S vaším novým držiakom toaletného papiera s LED svetlom nájdete toaletný papier aj v tme.

Integrovaný snímač pohybu zapne osvetlenie automaticky, keď sa niekto priblíži do snímanej oblasti.

Držiak toaletného papiera s LED sa môže upevniť na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek, ale aj pomocou obojstranného lepiaceho pásika.

Prajeme vám veľa zábavy s týmto výrobkom!

## Váš tím Tchibo

---

### Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

- Výrobok je určený na držanie toaletného papiera a ako orientačná pomôcka pri tme.
- Výrobok je vhodný na použitie v interiéri.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

## **NEBEZPEČENSTVO pre deti**

- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Obalový a montážny materiál uchovávajú mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

## **NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom**

- Uistite sa, že sa na mieste vŕtania dier nenachádzajú žiadne potrubia ani vodiče!

## **VAROVANIE pred poraneniami**

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

## **VAROVANIE pred požiarom/výbuchom**


- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

- Pred vloženíím vyčistíte v prípade potreby kontakty batérií a zariadenia. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

### **POZOR - Vecné škody**


- Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín.
- Vstavané LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Priložený montážny materiál je vhodný pre pevné murivo. Pred namontovaním na stenu sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre vašu stenu a v prípade potreby ho vymeňte.
- Lepiaci pásik je určený na jednorazové použitie. Dlhodobé teploty nad 40 °C znižujú príľnavosť lepiaceho pásika. Pre teploty pod 15 °C je lepiaci pásik nevhodný.
- Upevnite nosnú platničku tak, aby sa nič nepoškodilo, ak by došlo k pádu držiaka toaletného papiera.
- Ak sa neskôr rozhodnete pre odstránenie nosnej platničky, nedá sa vylúčiť zanechanie zvyškov lepidla na podklade. Vo väčšine prípadoch sa však z vhodných, hladkých podkladov dajú jednoducho olúpať prstom. Nezabúdajte: Z natretých podkladov sa môže uvoľniť farba!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## Prehľad (obsah balenia)



Bez vyobrazenia: 2 batérie (typ batérie pozri Technické údaje)  
2 obojstranné lepiace pásiky  
2 skrutky  
2 hmoždinky

## Uvedenie do prevádzky / výmena batérií



1. Odsuňte kryt priehradky na batériu v smere šípky.
2. Založte, resp. vymeňte vybité batérie za nové podľa obrázka. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Znova nasadte späť kryt priehradky na batérie proti smeru šípky. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

---

## Upevnenie držiaka toaletného papiera

Držiak toaletného papiera môžete upevniť jednoducho pomocou lepiaceho pásika alebo pomocou priložených skrutiek.

### S lepiacim pásikom

Na dobré upevnenie nosnej platničky lepiacim pásikom na želanom mieste musíte podklad pred nalepením osušiť a odstrániť z neho prach, masťotu, silikón a vodný kameň.







Okrem toho musí byť podklad pevný, hladký a dostatočne nosný. Nerovné a porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.

---

**Číslo výrobku: 340 152**






[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)



Lepiaci pásik dosiahne svoju plnú príhnavosť až po približne 24 hodinách. Nezaťažujte nosnú platničku predčasne.

## S hmoždinkami a skrutkami


Použite nosnú platničku, aby ste na stene naznačili otvory na vŕtanie.






## Zapnutie/vypnutie

Držiak toaletného papiera je vybavený snímačom pohybu.



spínač zap./vyp.

snímač pohybu



- ▷ Prepnete spínač zap./vyp. do polohy **ON**, aby ste zapli nočné svetlo.

Ak niekto vstúpi za súmraku alebo v tme do uhla snímania snímača, nočné svetlo sa zapne.

Ak nočné svetlo nezaznamená po dobu cca 30 sekúnd žiadny pohyb, automaticky sa opäť vypne.

- ▷ Na vypnutie nočné svetla prepnete spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

---

## Technické údaje

Model:	340 152
Batérie:	2x LR6(AA)/1,5V
Druh krytia:	III
Dĺžka svietenia:	cca 30 sekúnd
Uhol snímania:	cca 100°
Dosah snímača:	3 m

Teplota prostredia: +10 až +40 °C  
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Zariadenia**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.